

Funktionstabelle Sounddecoder



Bei dem verbauten Dekoder handelt es sich um einen Decoder der Fa.ZIMO des Typs:MX671N. Für Fragen betreffend des Decoders dürfen wir bitten mit der Fa. ZIMO direkt Kontakt aufzunehmen.

Zimo Elektronik GmbH
Schönbrunnerstrasse 199
A-1120 Wien
www.zimo.at

F0	Front light	Licht vorn
F1	Sound on/off	Sound ein/aus
F2	low pitched airhorn long	tiefes Signalhorn lang
F3	high pitched airhorn short	hohes Signalhorn kurz
F4	mixes airhorn	gemischtes Signalhorn
F5	High Beam	Fernlicht
F6	Shunting light	Verschublicht
F7	Red light off	Rotlicht aus
F8	Shunting mode	Rangiergang
F9	Mute	Lautlos
F10	Curve squeak	Kurvenquietschen
F11	Whistle	Pfiff
F12	Couple	Kuppeln
F13	Compressor	Kompressor
F14	Auxiliary compressor	Hilfskompressor
F15	Fan level 2	Lüfter Stufe 2
F16	Shunting sound	Verschub Sound
F17	Mute mode	Ruhemodus
F18	Shunting light	Verschublicht
F19	Emergency braking	Zwangsbremung
F20	Spring brake	Federspeicherbremse
F21	Announcement passenger train	Ansage Personenzug
F22	High pitched airhorn long	Hohes Signalhorn lang
F23	Low pitched airhorn short	Tiefes Signalhorn kurz
F24	Both horns short	Beide Signalhörner kurz
F25	Door sound	Tür schließen
F26	Sand	Sanden
F27	Vol +	Lautstärke +
F28	Vol -	Lautstärke -