

## Funktionstabelle Soundversion



Bei dem verbauten Dekoder handelt es sich um einen Decoder der Fa.ZIMO des Typs:MS455P22. Für Fragen betreffend des Decoders dürfen wir bitten mit der Fa. ZIMO direkt Kontakt aufzunehmen. CV Werte und weitere Details auf [www.jaegerndorfer.at/modellbahn](http://www.jaegerndorfer.at/modellbahn)

Zimo Elektronik GmbH  
 Schönbrunnerstrasse 199  
 A-1120 Wien  
[www.zimo.at](http://www.zimo.at)

	Fuctions	Funktionen
F0	lights on	Licht an
F1	Sound on/off	Sound ein/aus
F2	high pitched airhorn short	hohes Signalhorn kurz
F3	low pitched airhorn long	tiefes Signalhorn lang
F4	mixes airhorn long	gemischtes Signalhorn lang
F5	High Beam	Aufblenden
F6	Interior Light	Innenbeleuchtung
F7	couple	Kuppeln
F8	Shunting mode	Rangiergang
F9	Mute	Lautlos
F10	curve squeak	Kurvenquietschen
F11	Conductors whistle	Schaffnerpiff
F12	Cabin door	Führerstandstüre
F13	Drivers Cabin (forward)	Führerstandsbeleuchtung (vorwärts)
F14	Speed lock	Geschwindigeits Vorwahl
F15	Announcement	Durchsage (je nach Version)
F16	Door closing (3 times)	Türen schließen (3 mal)
F17	Hand brake on/off	Handbremse anlegen/lösen
F18	Emergency braking	Zwangsbremmung
F19	Rolling noise	Rollgeräusch
F20	Tachograph	Fahrtenschreiber
F21	Webasto heater	Webasto Heizung
F22	Luggage compartment open/close	Gepäckraumtüre auf/zu
F23	mixes airhorn short	gemischtes Signalhorn kurz
F24	low pitched airhorn short	tiefes Signalhorn kurz
F25	Refueling	Tanken
F26	Sand	Sanden
F27	Vol +	Lautstärke +
F28	Vol -	Lautstärke -