

Merkblatt: ÖBB 5044

Decodertyp	LokSound 5
Adresse	3
Hersteller	Jägerndorfer
Projektnummer	13415
Projektversion	V2-R1



5044 ÖBB

Mitte der 1930er-Jahre ließen die Österreichischen Bundesbahnen BBÖ für den Eil- und Schnellzugverkehr den zunächst als VT 44 bezeichneten vierachsigen Triebwagen samt Steuerwagen entwickeln. Der aufgeladene 12-Zylinder-Vorkammerdieselmotor R 12 a von Simmering leistete 312 kW bei 1300 1/min. Das hydraulische Getriebe gab die Kraft an zwei Radsätze des vorderen Drehgestells weiter. Da die Lieferung ab dem zweiten Serienfahrzeug bereits nach dem Einmarsch Deutscher Truppen stattfand, wurden die Triebwagen zwischenzeitlich als C4vT 905-930 geführt, bevor sie nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst wieder als VT 44, ab 1953 als 5044 bezeichnet wurden. Mit der Höchstgeschwindigkeit von 115 km/h konnten die Triebwagen bis weit in die Epoche IV auch auf Hauptstrecken noch gut mithalten, weshalb die mittlerweile im Nahverkehr eingesetzten Vierachser erst ab 1980 verstärkt ausgemustert wurden.

Mit F1 können unterschiedliche Startvorgänge gewählt werden: 1x Taste drücken = Warmstart / 2x Taste drücken = Fehlstart / 3x Taste drücken = Kaltstart

Mit F5 kann der Schwerlastbetrieb aktiviert werden: Es wird immer eine oder mehrere Dieselstufen höher als normal gefahren. Wenn höhere Stufen gewünscht sind, die CV 104 auf einen höheren Wert setzen.

F17 bremst den Zug automatisch auf Null herunter.

Taste	Funktion	Soundslots	Lautstärke CVs	Lautstärke Werte
F0	Licht Vorne			
F1	Fahrgeräusch ein/aus	1, 22	259, 427	90, 35
F2	Signalhorn	4	283	255
F3	Innenraumbelichtung			
F4	Kabinenbeleuchtung FS1			
F5	Kabinenbeleuchtung FS2			
F6	Beschleunigungs-/Bremszeit, Rangiergang			
F7	Kurvenquietschen	15	371	80
F8	Schwere Last			
F9	Pressluft ablassen	9	323	54
F10	Schaffnerpfeif	10	331	90

F11	Kuppeln	8	315	90
F12	Leerlauffunktion			
F13	Triebwagenbremse anlegen/lösen (automatisch)	31	499	75
F14	Schienenstöße	17	387	80
F15	Passagierfenster auf/zu	32	507	255
F16	Türe auf/zu	12	347	255
F17	Bremsfunktion	25	451	95
F18	Innendurchsagen (Stand und Fahrt)	14	363	255
F19	Innendurchsagen (Fahrt)	30	491	255
F20	Ansage Schaffner (Stand und Fahrt)	29	483	190
F21	Weichenquietschen	19	403	105
F22	Sanden	11	339	45
F23	Dampfheizung	5	291	150
F24	Fahrgäste unterhalten sich	28	475	150
F25	Soundfader			
F26	Bremsgeräusch deaktivieren			
F27	AUX4, AUX5, AUX6, AUX7, AUX8, AUX9			
F28	Nicht belegt			
F29	Nicht belegt			
F30	Nicht belegt			
F31	Nicht belegt			